

# testo 549 - testo 550 . Digitale Monteurhilfe

## Bedienungsanleitung



# 1 Inhalt

1	Inha	lt	3
2	Sich	Sicherheit und Umwelt	
	2.1.	Zu diesem Dokument	4
	2.2.	Sicherheit gewährleisten	4
	2.3.	Umwelt schützen	
3	Leis	tungsbeschreibung	6
	3.1.	Verwendung	
	3.2.	Technische Daten	
		3.2.1. Bluetooth Modul (testo 550)	
		3.2.2. Allgemeine technische Daten	7
4	Proc	duktbeschreibung	9
	4.1.		
5	Erst	e Schritte	10
6	Proc	dukt verwenden	12
-	6.1.		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6.1.1. Gerät einschalten	
		6.1.2. Temperaturfühler anschließen	
		6.1.3. Bluetooth® ein- und ausschalten (testo 550)	
	6.2.	Messung durchführen	
7		dukt instand halten	
	7.1.	Gerät reinigen	17
8	Tipp	s und Hilfe	19
	8.1.	Fragen und Antworten	19
	8.2.	Messgrößen	19
	8.3.	Fehlermeldungen	19
	8.4.	Zubehör und Ersatzteile	
9	EG-	Konformitätserklärung	21
-			

## 2 Sicherheit und Umwelt

### 2.1. Zu diesem Dokument

#### Verwendung

- Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.
- > Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer des Produktes weiter.

#### Symbole und Schreibkonventionen

Darstellung	Erklärung
$\overline{\mathbb{A}}$	Warnhinweis, Gefahrenstufe entsprechend des Signalworts:
	<b>Warnung!</b> Schwere Körperverletzungen sind möglich.
	Vorsicht! Leichte Körperverletzungen oder Sachschäden sind möglich.
	> Treffen Sie die angegebenen Vorsichts- maßnahmen.
i	Hinweis: Grundlegende oder weiterführende Informationen.
Menü	Elemente des Gerätes, des Gerätedisplays oder der Programmoberfläche.
[OK]	Bedientasten des Gerätes oder Schaltflächen der Programmoberfläche.

## 2.2. Sicherheit gewährleisten

- > Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder an Zuleitungen aufweist.
- > Führen Sie keine Kontakt-Messungen an nicht isolierten, spannungsführenden Teilen durch.

- Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln.
   Verwenden Sie keine Trockenmittel.
- > Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.
- > Auch von den zu messenden Anlagen bzw. dem Messumfeld können Gefahren ausgehen: Beachten Sie bei der Durchführung von Messungen die vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen.
- Durch Herunterfallen des Messgeräts oder jede andere vergleichbare mechanische Belastung kann es zu einem Durchbrechen der Rohrstücke der Kältemittelschläuche kommen. Ebenso können die Ventilsteller Schaden nehmen, wodurch weitere Schäden im Innern des Messgeräts auftreten können, die äußerlich nicht erkennbar sind. Tauschen Sie daher die Kältemittelschläuche nach jedem Herunterfallen des Messgeräts oder jeder vergleichbaren mechanischen Belastung durch neue unbeschädigte Kältemittelschläuche aus. Senden Sie das Messgerät zu ihrer eigenen Sicherheit an den Testo-Kundendienst für eine technische Überprüfung.
- Vergewissern Sie sich, dass ihr Kältesystem richtig geerdet ist, da das Messgerät ansonsten beschädigt werden könnte.

## 2.3. Umwelt schützen

- > Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.
- Kältemittelgase können der Umwelt schaden. Beachten Sie die gültigen Umweltschutzbestimmungen.

# 3 Leistungsbeschreibung

### 3.1. Verwendung

testo 549 und testo 550 sind digitale Monteurhilfen für Wartungsund Servicearbeiten an Kälteanlagen und Wärmepumpen. Sie dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal eingesetzt werden.

Durch seine Funktionen ersetzen testo 549 und testo 550 mechanische Monteurhilfen, Thermometer und Druck-/Temperatur-Tabellen. Drücke und Temperaturen können beaufschlagt, angepasst, geprüft und überwacht werden.

testo 549 und testo 550 sind mit den meisten nichtkorrosiven Kältemitteln, Wasser und Glykol kompatibel. testo 549 und testo 550 sind nicht kompatibel mit ammoniakhaltigen Kältemitteln. In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen die Geräte nicht eingesetzt werden!

### 3.2. Technische Daten

### 3.2.1. Bluetooth Modul (testo 550)

Die Option Bluetooth® darf nur in Ländern betrieben werden, für die eine Zulassung vorliegt.

Eigenschaft	Werte
Bluetooth	Reichweite >20 m (Freifeld)
Bluetooth Typ	LSD Science & Technology Co., Ltd
	L Series BLE Module (08 Mai 2013) based on TI CC254X chip
Qualified Design ID	B016552
Bluetooth Funkklasse	Klasse 3
Gesellschaft Bluetooth	10274

### Zertifizierung

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Republik Zypern

#### EFTA Länder

Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz

#### Sonstige Länder

USA, Kanada, Türkei, Hong Kong, Australien, Neuseeland

Hinweis der FCC (Federal Communications Commission)

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Richtlinien. Seine Inbetriebnahme unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen hervorrufen und (2) dieses Gerät muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben können.

#### Änderungen

Die FCC verlangt, dass der Anwender darauf hingewiesen wird, dass alle Änderungen und Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der testo AG genehmigt wurden, das Recht des Anwenders auf Benutzung des Geräts nichtig machen kann.

### 3.2.2. Allgemeine technische Daten

Eigenschaft	Werte
Messgrößen	Druck: kPa / MPa / bar / psi Temperatur: °C / °F / K
	remperatur. C/ F/K
Messwertaufnehmer	Druck: 2 x Drucksensor Temperatur: 2 x NTC
Messtakt	0,5 s
Schnittstellen	Druck-Anschlüsse: 3 x 7/16" UNF
	NTC Messung
Messbereiche	Messbereich Druck HD/ND: -1006000 kPa /-0,16 Mpa /-1 60 bar (rel) / -14,7870 psi
	Messbereich Temperatur: -50+150 °C / -58302 °F
	Messbereich Vakuum (rel): -10 bar / -14,70 psi
Überlast	65 bar, 6500 kPa, 6,5 Mpa, 940 psi
Auflösung	Auflösung Druck: 0,01bar / 0,1 psi / 1kPa / 0,001MPa
	Auflösung Temperatur: 0,1°C / 0,1°F

Eigenschaft	Werte
Genauigkeit (Nenntemperatur 22°C / 71.6°F)	Druck: ±0,5% v. Endwert (±1 Digit) Temperatur (-50150°C): ±0,5 °C (±1 Digit) / 0,9°F (±1 Digit)
Anzahl Kältemittel	60
Auswählbare Kältemittel	Kein Kältemittel, R11, R12, R22, R123, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142b, R152a, R161, R23, R227, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R718 (H <sub>2</sub> O), R744 (CO <sub>2</sub> ) (nur im zulässigen Messbereich bis 60 bar), R1234yf
Messbare Medien	Messbare Medien: Alle Medien, die im testo 549 und testo 550 hinterlegt sind. Nicht messbar: Ammoniak (R717) und sonstige ammoniakhaltige Kältemittel
Umgebungsbedin- gungen	Einsatztemperatur: -2050°C / -4122°F Lagertemperatur: -2060°C / -4140°F Feuchte-Einsatzbereich: 10 90 %rF
Gehäuse	Material: ABS / PA / TPU Abmessungen: 200 x 113 x 62 mm Gewicht: ca. 1000 g (ohne Batterien)
IP-Klasse	42
Stromversorgung	Stromquelle: Akkus / Batterien 4 x 1,5V, Typ AA / Mignon / LR6 Batterie-Standzeit: ca. 250h (Displaybeleuchtung aus, Bluetooth aus)
Display	Typ: Beleuchtetes LCD Ansprechzeit: 0,5 s
Richtlinien, Normen und Prüfungen	EG-Richtlinie: 2014/30/EU
Garantie	Dauer: 2 Jahre Garantiebedingungen: siehe Internetseite www.testo.com/warranty

# 4 Produktbeschreibung

# 4.1. Übersicht

### Anzeige- und Bedienelemente



- 1 Fühlerbuchse Mini-DIN für NTC-Temperaturfühler, mit Buchsenabdeckung
- 2 Aufhänge-Vorrichtung klappbar (Rückseite).
- 3 Display. Gerätestatus-Symbole:

Symbol	Bedeutung
	Batterie-Kapazität
*	Bluetooth®, siehe Bluetooth® ein- und
	ausschalten (testo 550), Seite 14
७/※/७米	Messmodus auswählen, siehe Messmodus wählen, Seite <b>15</b>

9

4 Batteriefach. Das Laden von Akkus im Gerät ist nicht möglich!

#### 5 Bedientasten:

Taste	Funktion
[Set]	Einheiten einstellen
[R, ▶, ■]	Kältemittel auswählen / Start-Stop Dichte- prüfung
[Mode]	Messmodus-Umschaltung
[Min/Max/Mean]	Min-, Max-, Mittelwerte anzeigen
[_]	Auf-Taste: Displayansicht wechseln.
[P=0]	Drucknullung
Esc	Wechselt zur Messansicht / Home-Ansicht
[▼]	Ab-Taste: Displayansicht wechseln.
[心/举]	Gerät ein- / ausschalten Displaybeleuchtung ein-/ausschalten.

- 6 Schauglas für Kältemittel-Fluss.
- 7 2 x Ventilsteller
- 8 3 x Schlauchhalter für Kältemittelschläuche
- 9 3 x Anschlüsse 7/16" UNF, Messing. Links / rechts: Niederdruck / Hochdruck, für Kältemittelschläuche mit Schnellverschraubung, Durchlass über Ventilsteller verschließbar. Mitte: für z. B. Kältemittel-Flaschen, mit Verschlusskappe.
- 10 Rückseitig unter Batteriefachdeckel mini-USB-Anschluss für Firmware-Update.

## 5 Erste Schritte

#### Batterien / Akkus einlegen

- 1. Die Aufhängevorrichtung ausklappen und das Batteriefach öffnen (Clip-Verschluss).
- 2. Batterien (im Lieferumfang) oder Akkus (4 x 1,5V, Typ AA / Mignon / LR6) in das Batteriefach einlegen. Polung beachten!
- 3. Batteriefach schließen.
- Das Gerät schaltet sich, nach dem Einsetzen der Batterien, automatisch ein und befindet sich im Einstellmenü.
- Bei längerem Nichtgebrauch: Batterien / Akkus entnehmen.

#### Einstellungen vornehmen

- 1. [Set] mehrmals drücken,
- 2. Mit [▲] oder [▼] Einheit/Parameter auswählen.
- Einstellungen werden nach der letzten Auswahl übernommen.

#### Tastenfunktionen

Darstellung	Erklärung
[▲] oder [▼]	Parameter ändern, Einheit auswählen
[Set]	Einheiten/Parameter auswählen

#### Einstellbare Parameter

Darstellung	Erklärung
°C, °F	Temperatureinheit einstellen.
bar, kPa, MPa, psi	Druckeinheit einstellen.
Pabs, Prel bzw. psig	Je nach gewählter Druckeinheit: Zwischen absoluter und relativer Druckanzeige wechseln.
14.7 psi 1.013 bar	Aktuellen Absolutdruck einstellen (Aktuelle Luftdruckwerte Ihrer Region erhalten Sie z. B. von dem lokalen Wetterservice oder im Internet.
७/※/७※	Messmodus auswählen
AUTO OFF	Automatische Ausschaltzeit, Gerät schaltet nach 30 min aus wenn kein Temperatur-Fühler angeschlossen ist und kein Druck anliegt, außer Umgebungsdruck.
T <sub>fac</sub>	Temperaturkompensationsfaktor, Symbol wird im Display angezeigt wenn die Funktion deaktiviert ist.

#### Ventilsteller bedienen

Die digitale Monteurhilfe verhält sich bezüglich des Kältemittel-Weges wie eine konventionelle Zwei-Wege-Monteurhilfe: Durch Öffnen der Ventile werden die Durchlässe geöffnet. Der anliegende Druck wird sowohl bei geschlossenen als auch bei geöffneten Ventilen gemessen.

- > Ventil öffnen: Ventilsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- > Ventil schließen: Ventilsteller im Uhrzeigersinn drehen.



## **A** WARNUNG

Zu starkes Zudrehen der Ventilsteller.

- · Beschädigung der PTFE-Dichtung (1).
- Mechanische Verformung des Ventilkolbens (2) und herausfallen der PTFE-Dichtung (1).
- Beschädigung des Gewindes der Gewindespindel (3) und der Ventilschraube (4).
- Brechen des Ventildrehknopfes (5).

Drehen Sie die Ventilsteller nur handfest zu. Benutzen Sie kein Werkzeug um die Ventilsteller zuzudrehen.

# 6 Produkt verwenden

# 6.1. Messung vorbereiten

### 6.1.1. Gerät einschalten

> [U] drücken.

#### Drucksensoren nullen

Führen Sie eine Nullung der Drucksensoren vor jeder Messung durch.

- ✓ An allen Anschlüssen muss Umgebungsdruck anliegen. Alle
- > Taste [P=0] für 3 sec. drücken um Nullung durchzuführen.

## 6.1.2. Temperaturfühler anschließen

#### Oberflächentemperaturfühler

Zur Messung der Rohrtemperatur und zur automatischen Berechnung von Überhitzung und Unterkühlung muss ein NTC-Temperaturfühler (Zubehör) angeschlossen sein.

# Oberflächenkompensationsfaktor für Einstech- und Lufttemperaturfühler deaktivieren

Zur Reduzierung der Messfehler im Hauptanwendungsfeld ist im Messgerät ein Oberflächenkompensationsfaktor eingestellt. Dieser reduziert Messfehler bei der Verwendung von Oberflächentemperaturfühlern.

Werden mit dem Messgerät testo 549 und testo 550 Einstech- bzw. Lufttemperaturfühler (Zubehör) verwendet, muss dieser Faktor deaktiviert werden:

- 1. [Set] mehrmals drücken, bis T<sub>fac</sub> angezeigt wird.
- Mit [▲] oder [▼] T<sub>fac</sub> auf Off einstellen.
- Mit [Set] weiter durch das Einstellmenü bis die Mess-Ansicht / Home-Ansicht angezeigt wird.
- Im Display wird T<sub>fac</sub> angezeigt wenn T<sub>fac</sub> deaktiviert ist.

#### Kältemittel-Schläuche anschließen

- Vor jeder Messung prüfen, ob die Kältemittel-Schläuche intakt sind.
- ✓ Die Ventilsteller sind geschlossen.
- Kältemittelschläuche für Niederdruckseite (blau) und Hochdruckseite (rot) an das Messgerät anschließen.
- Kältemittelschläuche an die Anlage anschließen.

## **A** WARNUNG

Durch Herunterfallen des Messgeräts oder jede andere vergleichbare mechanische Belastung kann es zu einem Durchbrechen der Rohrstücke der Kältemittelschläuche kommen. Ebenso können die Ventilsteller Schaden nehmen, wodurch weitere Schäden im Innern des Messgeräts auftreten können, die äußerlich nicht erkennbar sind!

- Senden Sie das Messgerät zu ihrer eigenen Sicherheit an den Testo-Kundendienst für eine technische Überprüfung.
- > Tauschen Sie daher die Kältemittelschläuche nach jedem Herunterfallen des Messgeräts oder jeder vergleichbaren mechanischen Belastung durch neue unbeschädigte Kältemittelschläuche aus.

#### Kältemittel einstellen

- 1. [R, ▶, ■] drücken.
- Das Kältemittelmenü wird geöffnet und das aktuell ausgewählte Kältemittel blinkt.
- Kältemittel einstellen:

#### Tastenfunktionen

Darstellung	Erklärung
[▲] oder [▼]	Kältemittel ändern
[R, ▶, ■]	Einstellung bestätigen und Kältemittelmenü verlassen.

#### Einstellbare Kältemittel

Darstellung	Erklärung
R	Kältemittelnummer des Kältemittels nach ISO 817
	kein Kältemittel gewählt.

#### Beispiel Kältemittel R401B einstellen

- 1. [▲] oder [▼] mehrmals drücken, bis R401B blinkt.
- 2. [R, ▶, ■] drücken um die Einstellung zu bestätigen.

#### Kältemittelauswahl beenden

> [R, ▶, ■] drücken oder automatisch nach 30s, wenn keine Taste betätigt wurde.

### 6.1.3. Bluetooth® ein- und ausschalten (testo 550)



Um eine Verbindung via Bluetooth herstellen zu können benötigen Sie ein Tablet oder Smartphone auf dem Sie die Testo-App **Kälte** bereits installiert haben.

Die App erhalten Sie für iOS Geräte im AppStore oder für Android-Geräte im Play Store.

Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie im jeweiligen App Store.

- [▲] und [▼] gleichzeitig drücken und für 3 sec gedrückt halten.
- Das Bluetooth-Symbol wird im Display angezeigt, Bluetooth ist eingeschaltet.

Darstellung	Erklärung
* blinkt	Es besteht keine Bluetooth-Verbindung, bzw. es wird nach einer möglichen Verbindung gesucht.
wird konstant angezeigt	Es besteht eine Bluetooth-Verbindung.

Darstellung	Erklärung
wird nicht angezeigt	Bluetooth ist deaktiviert.

- 2. [▲] und [▼] gleichzeitig drücken und für 3 sec gedrückt halten.
- Das Bluetooth-Symbol wird nicht mehr im Display angezeigt, Bluetooth ist ausgeschaltet.

### 6.1.4. Messmodus wählen

- 1. [Set] mehrmals drücken
- 2. Mit [▲] oder [▼] Funktion auswählen.
- 3. Einstellung speichern: [Set] drücken.
- Messmodus wird angezeigt.

Displayanzeige	Modus	Funktion
*	Kälteanlage	Normale Funktions- weise der digitalen Monteurhilfe
<u>*</u>	Wärmepumpe	Normale Funktions- weise der digitalen Monteurhilfe
**	Automatikmodus	Ist der Automatikmodus aktiviert, schaltet die digitale Monteurhilfe testo 549 und testo 550 automatisch die Anzeige des Hoch- und Niederdrucks um. Diese automatische Umschaltung geschieht, wenn der Druck auf der Niederdruckseite 1 bar höher ist als der Druck auf der Hochdruckseite. Bei der Umschaltung wird im Display Load (2s) angezeigt. Dieser Modus ist speziell geeignet für Klimaanlagen die kühlen und heizen.

# 6.2. Messung durchführen

### **A** WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unter hohem Druck stehende, heiße, kalte oder giftige Kältemittel!

- > Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
- Vor dem Beaufschlagen des Messgeräts mit Druck: Messgerät immer an der Aufhängevorrichtung befestigen, um ein Herunterfallen zu verhindern (Bruchgefahr)
- Vor jeder Messung pr
  üfen, ob die K
  ältemittelschl
  äuche intakt und korrekt angeschlossen sind. Zum Anschlie
  ßen der Schl
  äuche kein Werkzeug verwenden, Schl
  äuche nur handfest anziehen (max. Drehmoment 5.0Nm / 3.7ft\*lb).
- Zulässigen Messbereich einhalten (0...60 bar). Dies besonders bei Anlagen mit Kältemittel R744 beachten, da diese oft mit höheren Drücken betrieben werden!

#### Messen

- 1. Messgerät mit Druck beaufschlagen.
- Messwerte ablesen.



Bei zeotropen Kältemitteln wird die Verdampfungstemperatur to/Ev nach der vollständigen Verdampfung / die Kondensationstemperatur tc/Co nach der vollständigen Kondensation angezeigt.

Die gemessene Temperatur muss der Überhitzungs- bzw. Unterkühlungsseite zugeordnet werden ( $t_{oh}$  <-->  $t_{cu}$ ). Abhängig von dieser Zuordnung wird je nach gewählter Anzeige  $t_{oh}$ /T1 bzw.  $\Delta t_{oh}$ /SH oder  $t_{cu}$ /T2 bzw.  $\Delta t_{cu}$ /SC angezeigt.

- Messwert und Displaybeleuchtung blinken:
  - 1 bar vor Erreichen des kritischen Drucks des Kältemittels.
  - bei Überschreiten des max. zulässigen Drucks von 60 bar.

#### **Tastenfunktionen**

> [▲] oder [▼]: Messwert-Anzeige wechseln.

Mögliche Anzeigekombinationen:

Verdampfungsdruck Kältemittel-Verdampfungstemperatur to/Ev Kondensationsdruck Kältemittel-Kondensationstemperatur tc/Co

#### oder (nur mit gestecktem Temperaturfühler)

Verdampfungsdruck	
Gemessene Temperatur	
t <sub>oh</sub> /T1	

Kondensationsdruck Gemessene Temperatur t<sub>cu</sub>/T2

oder (nur mit gestecktem Temperaturfühler)

Verdampfungsdruck
Überhitzung Δt <sub>oh</sub> /SH

Kondensationsdruck Unterkühlung \( \Delta t\_{cu} / SC \)

Bei zwei gesteckten NTC-Fühlern wird zusätzlich Δt angezeigt.

Messwerte, Mittelwerte anzeigen (seit dem Einschalten).

#### Dichteprüfung / Druckabfallprüfung



Mit der temperaturkompensierten Dichteprüfung können Anlagen auf Dichtheit überprüft werden. Hierzu wird der Anlagendruck und die Umgebungstemperatur über eine definierte Zeit gemessen. Hierfür kann ein Temperatur- fühler angeschlossen sein, der die Umgebungstemperatur misst (Empfehlung: NTC-Luftfühler Art.-Nr. 0613 1712). Als Ergebnis liegen Informationen über den temperatur- kompensierten Differenzdruck und über die Temperatur zu Beginn/Ende der Prüfung vor. Ist kein Temperaturfühler angeschlossen, kann die Dichteprüfung ohne Temperatur- kompensation durchgeführt werden.

- 1. [Mode] drücken
- 2. Dichteprüfung starten: [R, ▶, ■] drücken.
- 3. Dichteprüfung beenden: [R, ▶, ■] drücken.
- Ergebnis wird angezeigt.
- 4. Meldung bestätigen: [Mode] drücken.

## 7 Produkt instand halten

# 7.1. Gerät reinigen



Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel! Schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen können verwendet werden.

> Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch.

#### Anschlüsse sauber halten

Schraubanschlüsse sauber und frei von Fett und anderen Ablagerungen halten, bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

#### Ölrückstände entfernen

> Ölrückstände im Ventilblock mit Druckluft vorsichtig ausblasen.

#### Messgenauigkeit sicherstellen

Bei Bedarf hilft Ihnen der Testo-Kundendienst gerne weiter.

- Serät regelmäßig auf Dichtigkeit prüfen. Zulässigen Druckbereich einhalten!
- > Gerät regelmäßig kalibrieren (Empfehlung: jährlich).

#### Batterien / Akkus wechseln

✓ Gerät ist ausgeschaltet.



- 1. Die Aufhängevorrichtung ausklappen, Clip lösen und den Deckel des Batteriefachs entfernen.
- Leere Batterien / Akkus entnehmen und neue Batterien / Akkus (4 x 1,5V, Typ AA, Mignon, LR6) in das Batteriefach einlegen. Polung beachten!
- 3. Deckel des Batteriefachs aufsetzen und schließen (Clip muss einrasten).
- Gerät einschalten.

# 8 Tipps und Hilfe

# 8.1. Fragen und Antworten

Frage	Mögliche Ursachen / Lösung	
blinkt	Batterien sind fast leer. > Batterien wechseln.	
Das Gerät schaltet sich selbständig aus.	Restkapazität der Batterien ist zu gering. > Batterien wechseln.	
uuuu leuchtet anstatt der Messgrößenanzeige	Zulässiger Messbereich wurde unterschritten. > Zulässigen Messbereich einhalten	
oooo leuchtet anstatt der Messgrößenanzeige	Zulässiger Messbereich wurde überschritten. > Zulässigen Messbereich einhalten.	

# 8.2. Messgrößen

Bezeich	nung	Beschreibung
bar, °C	psi, °F	
Δtoh	SH	Überhitzung, Verdampfungsdruck
Δtcu	SC	Unterkühlung, Kondensationsdruck
to	Ev	Kältemittel-Verdampfungstemperatur
tc	Со	Kältemittel-Kondensationstemperatur
toh	T1	Gemessene Temperatur, Verdampfung
tcu	T2	Gemessene Temperatur, Kondensation

# 8.3. Fehlermeldungen

Frage	Mögliche Ursachen / Lösung		
leuchtet anstatt der Messgrößenanzeige	Sensor oder Leitung defekt  > Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Testo-Kundendienst		

Frage	Mögliche Ursachen / Lösung	
Anzeige EEP FAIL	Elektronik defekt	
	> Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Testo-Kundendienst	

### 8.4. Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zangenfühler für Temperaturmessung an Rohren (1,5m Kabellänge)	0613 5505
Zangenfühler für Temperaturmessung an Rohren (5m Kabellänge)	0613 5506
Rohranlegefühler mit Klettband für Rohr- durchmesser bis max. 75 mm, Tmax. +75 °C, NTC	0613 4611
Wasserdichter NTC Oberflächenfühler	0613 1912
Präziser, robuster NTC-Luftfühler	0613 1712
Transportkoffer für Messgerät, Fühler und Schläuche	0516 0012

Eine vollständige Liste aller Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren oder im Internet unter: www.testo.com

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments oder im Internet unter www.testo.com/service-contact.

# 9 EG-Konformitätserklärung

( (



#### EG-Konformitätserklärung

#### EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

testo 549

Best. Nr.: / Order No.: 0560 0550

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) festgelegt sind entspricht.

are tixed in the EEC
"Council Directive 2014/30 EU on the approximation of
the laws of the member states relating to
electromagnetic compatibility". The declaration applies to
all samples of the above mentioned product.

corresponds with the main protection requirements which

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

For assessment of the product following standards have been called upon:

Störaussendung/ Pertubing radiation: Störfestigkeit: / Pertubing resistance: DIN EN 61326-1:2013 class B

Sicherheits-Richtlinie:

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for.

Testo AG Postfach / P.O. Box 1140 79849 Lenzkirch / Germany www.testo.com

abgegeben durch / by:

Dr. Jörk Hebenstreit

Managing Director
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 18.02.2015

Uwe Haury (Name / name)

Head of Qualification & Test
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Regilion in the company of the manufacturer)

Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)

( (



#### EG-Konformitätserklärung

#### EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

testo 550

Best. Nr.: / Order No.: 0560 1550

wird bestätigt, daß eis den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnettische Verträglichkeit (2014/30/EU) festgelegt sind und bei bestimmungsmäßiger Verwendung den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

Störaussendung/ Pertubing radiation: Störfestigkeit: / Pertubing resistance:

R&TTE Richtlinie:

Sicherheits-Richtlinie:

corresponds with the main protection requirements which are fixed in the EEC

"Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility" and comply with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive. The declaration applies to all samples of the above mentioned product.

For assessment of the product following standards have been called upon:

DIN EN 61326-1:2013 class B DIN EN 61326-1:2013 table 1

EN 300 328 V1.8.1: 2012 EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09 EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for.

Testo AG
Postfach / P.O. Box 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com

abgegeben durch / by:

Dr. Jörk Hebenstreit

Managing Director
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 18.02.2015

Rechtsgültige Unterschrift)

Uwe Haury

Head of Qualification & Test
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

